



## OZNACZENIA:

- A – grupa ładowania
- A1, A2 – zaciski zewnętrznej automatyki ładowania
- E – grupa rozładowania
- LE – zacisk wentylatora
- U – regulator ładowania
- W – wentylator
- L1' – zacisk przyłączeniowy zasilania całodobowego
- L1, L2, L3 – zaciski przyłączeniowe zasilania (II taryfa)
- N – zaciski przewodu zerowego
- PE – zacisk ochronny
- R1, R2, R3 – elementy grzejne
- R7 – rezystor regulacji obwodów wentylatora ( nie występuje we wszystkich wersjach )
- RZA – układ sterujący ładowaniem ( montowany opcjonalnie )
- U<sub>1</sub> – ograniczniki temperatury
- LS – lampka sygnalizacyjna ładowania

## PRZYŁĄCZANE ZEWNĘTRZNIE:

- RTPA – analogowy regulator temperatury pomieszczeń
- RTPP – programowalny regulator temperatury pomieszczeń