



OZNACZENIA:

- A – grupa ładowania
- A1, A2 – zaciski zewnętrznej automatyki ładowania
- E – grupa rozładowania
- LE – zacisk wentylatora
- U – regulator ładowania
- W – wentylator
- L1' – zacisk przyłączeniowy zasilania całodobowego
- L1, L2, L3 – zaciski przyłączeniowe zasilania (II taryfa)
- N – zaciski przewodu zerowego
- PE – zacisk ochronny
- R1 – element grzejny
- R7 – rezystor regulacji obwodów wentylatora (nie występuje we wszystkich wersjach)
- RZA – układ sterujący ładowaniem (montowany opcjonalnie)
- U₁ – ogranicznik temperatury
- LS – lampka sygnalizacyjna ładowania

PRZYŁĄCZANE ZEWNĘTRZNIE:

- RTPA – analogowy regulator temperatury pomieszczeń
- RTPP – programowalny regulator temperatury pomieszczeń